

VIPER4
GENERACE



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

AUTOR: LIBOR STRNAD



PŘEČTĚTE SI TENTO MANUÁL PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Proč je nutné si před uvedením do provozu přečíst tento návod?

Tato příručka byla napsána, aby vám pomohla porozumět správnému použití a údržbě řady elektrických koloběžek EV VIPER 4 Generace. Je důležité zkontrolovat vlastnosti a funkce vaší nové elektrokoloběžky, než jí budete moci používat, kvůli vlastní bezpečnosti a potěšení. Vaše elektrokoloběžka bude vyžadovat vzdálenost záběhu 100-500KM a bude nutné jí provést garanční servis v našem servisním centru.

PŘED JÍZDOU: Ujistěte se, že je skládací mechanismus pevně zajištěn na svém místě a že je zajištěna pojistka.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI A VAROVÁNÍ

Produkt a Eco Vehicle neručí za náhodné škody spojené s používáním tohoto produktu.

VAROVÁNÍ!

Je vaší výhradnou zodpovědností zajistit pravidelnou údržbu vaší elektrokoloběžky, aby bylo zajištěno její bezpečné používání.

PŘÍ JÍZDĚ VŽDY NOSTE PŘILBU!

VŽDY DODRŽUJTE MÍSTNÍ ZÁKONY A PŘEDPISY!

POKUD NEMÁTE DOSTATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ, TAK NEDĚLEJTE KASKADÉRSKÉ KOUSKY!

BATERIE

- nemanipulujte s elektrokoloběžkou při nabíjení
- nikdy neskladujte elektrokoloběžku s vybitou baterií
- nikdy neskladujte koloběžku v nižších teplotách než 5°C
- nejlepší rozmězí nabití baterie pro skladování elektrokoloběžky je mezi 50%-80%

NENABÍJEJTE POKUD

- je nabíjecí konektor poškozen
- koloběžka vydává neobvyklý zápach
- teplota elektrokoloběžky je neobvykle vysoká
- dochází k úniku tekutiny

Vyvarujte se kontaktu s tekutinou, která případně vytéká z baterie. Udržujte baterii od dětí, mazlíčků a přímého ohně. Vystavení blízkému kontaktu s baterií může způsobit smrt, nebo vážné zranění.

Nabíjení baterie v jiných podmínkách než jsou specifikovány může zrušit záruku, poškodit baterii a zneefektizovat nabíjení baterie.

VLASTNOSTI BATERIE

1. Vyváženou ochranu nabíjení: Při nabíjení se rovnoměrně nabíjejí veškeré články.
2. Ochrana přebíjení: Baterie se sama přestane nabíjet, když je plně nabitá.
3. Přepět'ová ochrana: Baterie se přestane nabíjet, jestli je napětí vyšší než stanovená hodnota.
4. Ochrana podvybití: Baterie se přestane vybíjet, když je napětí nižší než stanovená hodnota
5. Ochrana před zkratem: Baterie zastaví výstup napětí v případě zkratu.

JAK NABÍJET

1. Ujistěte se, že je elektrokoloběžka vypnutá.
2. Připojte nabíječku do nabíjecího portu.
3. Připojte nabíječku do zásuvky.
4. Když je dioda na nabíječce ČERVENÁ, tak se baterie nabíjí.
5. Když je dioda na nabíječce ZELENÁ, tak je baterie plně nabitá.

Nenabíjejte v teplotách nižších než 5°C, nebo vyšších než 40°C

PŘED JÍZDOU SE UJISTĚTE

1. Že jsou pneumatiky správně natlakované
2. Že brzdy správně fungují
3. Že je skládací mechanismus správně seřízený
4. Že jsou říditka správně utažené
5. Že se nezasekává plyn

- P1: Světelnost displeje: 1-3 Výchozí: 3
- P2: Rychlost v KM:0, MILE:1
- P3: Voltáž: 48V (EV VIPER) 60V (EV VIPER S a PRO) - Neměnit
- P4: Časovač automatického vypnutí: Vypnutý: 0,1-60 minut, Výchozí: 5
- P5: Rezerva
- P6: Průměr kola v palcích: Výchozí 10.0
- P7: Počet magnetických cívek v motoru: 0-255 Výchozí: 30
- P8: Výkon v procentech: 0-100%, Výchozí: 100
- P9: Start z místa: 0 , Start po odrazu: 1 Výchozí: 1
- P10: Rezerva
- P11: Elektronická brzda (EABS): Vypnutý: 0, Nejslabší: 1, Nejsilnější: 5 ,Výchozí: 3
- P12: Síla zrychlení: Nejslabší: 1, Nejsilnější: 5 ,Výchozí: 3
- P13: Rezerva
- P14: Rezerva
- P15: Podnapětí ovladače: Neměnit
- P16: Vynulování tachometru: držte MODE po dobu 5s pro vynulování
- P17: Tempomat vypnutý: 0, Zapnutý: 1, Výchozí: 0
- P18: Rezerva
- P19: Rezerva
- P20: Komunikační protokol: Neměnit

Podržením obou tlačítek po dobu 2s spustíte programovací mód. Poté tlačítkem START měníte mezi PO-P20. Tlačítkem MODE měníte hodnoty programu. Potvrdit změny můžete opět podržením obou tlačítek po dobu 2s, nebo vyčkajte 8s a program se automaticky uloží.



START
 PODRŽENÍM ZAPNETE

MODE
 ZMĚNA RYCHLOSTI 1-3



PODÍVEJTE SE NA VIDEO O NASTAVENÍ OVLADAČE



Eco Vehicle | P-Settings | Nastavení elektrické koloběžky

VAROVÁNÍ!

VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ JE POUŽÍVAT OCHRANNÉ VYBAVENÍ.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE HELMA. NIKDY NEJEZDĚTE NA
ELEKTROKOLOBĚŽCE BEZ HELMY! NIKDY!!!

Pravidelně kontrolujte, jestli jsou veškeré šrouby a matice utáhnuté. Jestli objevíte jakékoliv chybějící součásti, tak kontaktujte náš servis.

Pravidelně kontrolujte pneumatiky a kola. Pokud vidíte známky vysokého opotřebení, tak je zapotřebí výměna.

Pravidelně kontrolujte všechny části brzd. Pokud vidíte jakékoliv nefunkční součásti, tak je zapotřebí výměna.

Používáním tohoto produktu souhlasíte s omezenou zárukou. Čtěte prosím pozorně.

Pro prospěch ze záruky je doporučeno zákazníkovi, aby přečetl omezenou záruku společně s péčí a údržbou v tomto manuálu. Omezená záruka je povolena ze zákona, pokud není omezena v dané zemi.

Detaily omezené záruky:

1. Eco Vehicle se zaručuje, že elektrokoloběžky EV VIPER jsou bezvadné.
2. tato omezená záruka se vztahuje na původního kupujícího produktu zaručeného v rámci této záruky a na každý převod produktu během prvních 24 měsíců počínaje dnem nákupu.

Omezená záruka se vztahuje na tyto komponenty:

- a. Motor
- b. Baterii (Pokud nejsou poškozené vodou, teplotou, nebo nesprávným zacházením s baterií)
- c. Řídící jednotku
- d. Ovladač
- e. nabíječku
- f. Všechny ostatní elektrické komponenty

3. Během záruční doby společnost Eco Vehicle nebo její autorizovaná servisní střediska opraví nebo vymění, dle uvážení společnosti Eco Vehicle, a bez nákladů pro zákazníka jakékoli vadné součásti s novými nebo továrně obnovenými náhradními položkami a vrátí výrobky zákazníkovi v provozuschopném stavu, za předpokladu, že jsou splněny podmínky této omezené záruky. Všechny vadné výrobky nebo součásti, které byly vyměněny, se stávají vlastnostmi Eco Vehicle.

4. Na výrobky a součásti, které byly opraveny nebo vyměněny podle výše uvedeného odstavce, se bude vztahovat tato omezená záruka po zbývající část záruční doby

5. Tato omezená záruka bude účinná, pouze pokud bude předložena společně společnosti Eco Vehicle nebo jejím autorizovaným centřům s dokladem o datu a místě zakoupení produktů, například dokladu o nákupu.

Co omezená záruka nekryje

1. výrobky používané ke komerčním účelům, mimo jiné leasing / najímání, použití v soutěžích atd

2. Jakékoli logistické náklady na vrácení produktu společnosti Eco Vehicle nebo jejím autorizovaným servisním střediskům za účelem opravy nebo náklady na vrácení produktu zákazníkovi po provedení servisu

3. Vady nebo škody vzniklé v důsledku používání produktu jiným než obvyklým a obvyklým způsobem, jak je uvedeno v uživatelských příručkách doprovázejících produkty

4. Vady nebo poškození způsobené nesprávným skladováním, vystavením vlhkosti nebo vlhku, úpravám, připojením, opravám (kromě případů, které provádí společnost Eco Vehicle nebo její autorizovaná střediska), poškozením, zanedbáním, zneužitím, nehodou, změnami, nesprávnou instalací nebo jinými činy, závada, včetně škod způsobených pádem, spálenými pojistkami, rozlítím jídla nebo kapaliny.
5. Vady nebo poruchy produktu, které zákazník během záruční doby neoznámil.
6. Produkty, u kterých byla odstraněna nebo pozměněna sériová čísla.
7. Tato omezená záruka nahrazuje všechny ostatní záruky, výslovné nebo předpokládané, ať již ve skutečnosti, nebo ze zákona, zákonné nebo jiné, mimo jiné včetně jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro zvláštní použití.

Odmítnutí odpovědnosti

1. Zákazník chápe riziko vážného zranění, nebo úmrtí při provozu tohoto produktu a souhlasí s přijetím nezbytných preventivních opatření s dobrým úsudkem, aby zabránil rizikům a nebezpečným situacím, které mohou mít za následek vážné zranění nebo smrt.
2. Zákazník souhlasí s tím, že Eco Vehicle neručí za škody, zranění, nebo úmrtí způsobené nesprávným používáním produktu.
3. Důrazně se doporučuje používání bezpečnostních a ochranných pomůcek, jako jsou cyklistické přilby.
4. Zákazníkovi se doporučuje dodržovat následující opatření.
 - A. Dávejte si pozor na chodce, jezděte kolem nich rychlostí maximálně 6KMH
 - B. Vyvarujte se dírám na zemi, nečistotám, kluzkým povrchům a obrubníkům.
 - C. Pneumatiky udržujte na stanoveném tlaku: 3.5BARU
 - D. Nejezděte na elektrokoloběžce na místech s hustým provozem.

E. Pravidelně kontrolujte a udržujte produkt.

Kdykoliv kontaktujte náš Eco Vehicle Servis

Chcete-li využít opravy tohoto výrobku v rámci záruky, tak si nachystejte číslo objednávky a kontaktujte nás telefonicky. Průměrná doba opravy je 1-14 pracovních dní. Bez započítání času dopravy produktu do a z našeho servisního střediska. Tato záruka nepokrývá náklady spojené s přepravou elektrokoloběžky.

Co může zákazník dělat v případě sporu s Eco Vehicle

Spotřebitel a společnost Eco Vehicle souhlasí, že v případě sporu vyplývajícího z materiálu a zpracování produktu, nebo této omezené záruky se strany pokusí nejprve záležitost vyjednat v dobré víře.

CHYBOVÝ KÓD	CHYBA	DIAGNOSTICKÝ KROK
00	NORMÁLNÍ STAV	VYPNĚTE A ZAPNĚTE ELEKTROKOLOBĚŽKU
02	BRZDA	ZKONTROLUJTE ŘÍDÍTKA BRZDOVÉ PÁKY JESTLI JSOU V POŘÁDKU
06	PODVYBITÁ BATERIE	ZKONTROLUJTE NASTAVENÍ P03 A P15 A PLNĚ NABIJTE BATERII
07	VADA MOTORU	KONTAKTUJTE SERVIS

CHYBOVÝ KÓD	CHYBA	DIAGNOSTICKÝ KROK
08	PORUCHA DISPLEJE	ZKONTROLUJTE ZDA SE UVOLNIL DRÁT VYCHÁZEJÍCÍ Z OVLADAČE
09	CHYBA ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY	VÝMĚNA ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
10	CHYBA PŘIJMU KOMUNIKACE	ODPOJTE A ZAPOJTE KONEKTOR V OVLADAČI
11	CHYBA PŘENOSU KOMUNIKACE	ODPOJTE A ZAPOJTE KONEKTOR V OVLADAČI