



HYPERCHARGER

Multivoltová chytrá nabíječka typ LP-16
3 stupňová - 58.1V, 66.4V, 84.0V



Návod k použití

Pozorně si přečtete tento návod před prvním použitím!

S naší **HYPER-NABÍJEČKOU** můžete nabíjet širokou škálu elektrokoloběžek s různými typy baterií a to rychlostí až 7 Ampér.

Vždy se ujistěte podle manuálu vaší elektrokoloběžky, nebo jejich parametrů, jakou máte baterii a podle toho nastavte HYPER-NABÍJEČKU na danou výstupní voltáž nabíječky:

48V baterie se nabíjí na **54.6V**

52V baterie se nabíjí na **58.1V**

60V baterie se nabíjí na **66.4V** (Dualtron), nebo **67.2V**

72V baterie se nabíjí na **84.0V**

Ukazatel aktuálního výstupu Voltů

Ukazatel aktuálního výstupu Ampér



Pokud dioda svítí
ZELENĚ -
tak je e-koloběžka nabitá,
nebo nabíječka nenabíjí.

Pokud dioda svítí
ČERVENĚ -
tak se e-koloběžka nabíjí.

Indikátor nabíjení

Otáčením korunky ve
směru hodinových ručiček
se zvyšuje rychlost
nabíjení/výstup Ampér.

Otáčením korunky proti
směru hodinových ručiček
se snižuje rychlost
nabíjení/výstup Ampér.

Regulace rychlosti nabíjení

Krátkým podržením a
pustěním tlačítka B
přepínáte mezi výstupem
Voltů.

Přepínáte mezi:
58.1, 66.4, 84V

Změna výstupní voltáže

Odmítnutí zodpovědnosti a varování

Společnost YZPOWER ani Eco vehicle s.r.o. neručí za nádoné škody spojené s používáním tohoto produktu, ani za škody způsobené nesprávnou manipulací a manipulací v rozporu s pokyny společnosti Eco Vehicle s.r.o. a výrobce produktu."

Nenabíjejte pokud

- je nabíjecí konektor poškozen***
- jsou dráty od nabíječky jakýmkoliv způsobem poškozené***
- elektrokoloběžka vydává neobvyklý zápach***
- teplota elektrokolboěžky je neobvykle vysoká***
- dochází k úniku tekutiny z elektrokoloběžky***